



www.probkiizokna.ru

Инструкция для подключения устройства видеомониторинга к сайту “Пробки из окна” (www.probkiizokna.ru)

Состав устройства видеомониторинга:

1. веб-камера – 1 шт.
2. кронштейн – 1 шт.
3. беспроводной вычислительный модуль (на базе роутера TP-LINK TL-WR842ND) - 1 шт.
4. блок питания вычислительного модуля - 1 шт.
5. антенны вычислительного модуля - 2 шт.
6. сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
7. защитный экран - 1 шт.

ВНИМАНИЕ:

- На модуле установлена специальная программная прошивка - работа модуля в качестве роутера НЕВОЗМОЖНА!
- Настроить устройство можно до установки на окно. После настройки устройства можно отключить его от питания и перенести на подоконник, где снова подключить к питанию. Все настройки устройства при этом сохраняются.
- Защитный экран необходим, чтобы исключить попадание в поле зрения камеры отражений от окна в темное время суток.
- Если Ваш роутер поддерживает протокол WPS (QSS) - следуйте инструкциям “**Роутер с кнопкой WPS (QSS)**”.
- Если Ваш роутер не поддерживает протокол WPS (QSS) - следуйте инструкциям “**Роутер без кнопки WPS (QSS)**”.

Информация об индикаторах модуля:



- индикатор подключения модуля к электросети;



- индикатор работы Wi-Fi модуля;











- индикатор подсоединения к модулю камеры;



- индикатор установленной связи модуля с сервером www.probkiizokna.ru.

Роутер с кнопкой WPS (QSS)

1. Распакуйте камеру и вычислительный модуль, установите на модуль обе антенны.
2. Подключите камеру к USB-порту вычислительного модуля.
3. Включите вычислительный модуль в розетку.
4. Подождите около минуты, пока модуль загрузится (индикаторы  и  будут гореть непрерывно).
5. Нажмите кнопку WPS на модуле и удерживайте её нажатой 3 секунды - индикатор  должен начать мигать.
6. Нажмите кнопку WPS (QSS) на Вашем домашнем роутере и удерживайте ее нажатой 3 секунды (ВНИМАНИЕ! Эту операцию требуется выполнить в течение 2-х минут после выполнения предыдущего пункта!).
7. Убедитесь, что индикатор  на модуле горит непрерывно - модуль подключён к Вашему роутеру по Wi-Fi.
8. Зайдите в Ваш личный кабинет на сайт www.probkiizokna.ru/cabinet.php
9. В списке “**Мои заявки**” найдите Вашу заявку со статусом “**Доставляется**” или “**Доставлено**” и нажмите на 4-х значный идентификатор камеры.
10. В появившемся окне впишите серийный номер модуля (11-ти значный код **S/N** на этикетке на обратной стороне модуля).
11. Дождитесь сообщения системы о регистрации камеры (это может занять 1 минуту).
12. При необходимости перенесите оборудование на место мониторинга. После подключения модуля в розетку примерно через 1 минуту должны начать непрерывно гореть индикаторы , , , . Устройство работает корректно.
13. Для завершения регистрации камеры - следуйте инструкциям на сайте.

Роутер без кнопки WPS (QSS)

1. Распакуйте веб-камеру и вычислительный модуль, установите на модуль обе антенны.
2. Подключите веб-камеру к USB-порту вычислительного модуля.
3. Включите вычислительный модуль в розетку.
4. Подождите около минуты, пока модуль загрузится (индикаторы  и  на модуле будут гореть непрерывно).
5. Подключите вычислительный модуль через любое из гнезд 4-3-2-1 (отмечены желтым цветом) к Вашему компьютеру или ноутбуку с помощью сетевого шнура Ethernet, который прилагается к модулю.
6. Запустите браузер на Вашем компьютере и в строке поиска браузера наберите **192.168.8.1**
7. В появившемся окне выберите Вашу сеть Wi-Fi и укажите пароль доступа к Вашему роутеру.
8. Убедитесь, что индикатор  на модуле горит непрерывно - модуль подключился к Вашему роутеру по Wi-Fi.
9. Зайдите в Ваш личный кабинет на сайт www.probkiizokna.ru/cabinet.php
10. В списке “**Мои заявки**” найдите Вашу заявку со статусом “**Доставляется**” или “**Доставлено**” и нажмите курсором на идентификатор камеры.
11. В появившемся окне впишите серийный номер модуля (11-ти значный код **S/N** на этикетке на обратной стороне модуля).
12. Дождитесь сообщения системы о регистрации камеры (это может занять 1 минуту).
13. При необходимости перенесите оборудование на место мониторинга. После подключения модуля в розетку примерно через 1 минуту должны начать непрерывно гореть индикаторы , , , . Устройство работает корректно.
14. Для завершения регистрации камеры - следуйте инструкциям на сайте.

В случае каких-либо вопросов смотрите раздел «Помощь» форума или пишите в службу поддержки в личном кабинете.